

Rádióvezérelt 433 Mhz-es kapunyitó öntanuló funkcióval

Tanítási folyamat:

1) A meglévő memóriatartalom törlése

Egyszerre nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az A és B gombokat a távirányítón, amíg a LED folyamatosan villogni kezd; majd engedjük el a gombokat.

Megj.: a beállítások mindkét memóriából törlődnek.

2) A távvezérlő programozása

Helyezzük el a Jolly Open-t a másolni kívánt távvezérlővel szemben, max. 0,5 cm távolságra.

Egyszerre nyomjuk meg az eredeti távvezérlőn a másolni kívánt funkció gombját és a programozni kívánt gombot a Jolly Open-en (A vagy B); a LED folyamatosan kezd villogni, majd kb. 3 másodperc után engedjük el a gombokat.

Ismételjük meg a folyamatot a másik programozni kívánt gombon is.