

## REM GARAGE/J-4 tanítható távirányító használata

**1. Előzőleg tanított gombok törlése:** Tartsa egyszerre lenyomva az A és B gombokat, amíg a Led át nem vált folyamatos villogásra. Miközben lenyomva tartja az A gombot, nyomja meg 3-szor egymás után a B gombot, a Led át kell váltson folyamatos villogásra. Ezek után a távirányító készen áll az új kódok tanulására.

**2. Új kódok tanítása:** Tegye egymással szembe az eredeti és az új távirányítót, egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a régi távirányítóról másolandó gombot és az új távirányítón a cél gombot, míg a led át nem vált folyamatos villogásra. A többi gomb beatanításához ismétlje meg ezt a folyamatot.

**3. Véletlen törlés esetén** visszaválthat az előzőleg beprogramozott kódokra: nyomja le egyszerre a C és D gombokat, tartsa nyomva míg a Led át nem vált folyamatos villogásra.